



Použití a provoz automatického maziva řezného bloku

Použití a provoz automatického olejování řezného mechanismu.

Řezné mechanismy skartovacích strojů v provedení příčný řez musí být v pravidelných intervalech olejovány. Toto zajišťuje integrované automatické olejování. Příležitostně kontrolujte hladinu oleje v nádobce na olej. Pokud je nádobka na olej prázdná, je třeba olej neprodleně doplnit.

Při prvotní montáži prosím odstraňte zátku (Dummy Plug - obrázek 1) na konci průhledné hadičky, hadičku protáhněte otvorem v zátku nádobky na olej, a zátku zašroubujte tak, aby po dotažení zátky byl konec hadičky co nejvíce ponořený v olejové náplni v nádobce na olej (obrázek 2).



Do nádobky je třeba výhradně doplňovat speciální olej určený k olejování řezných mechanismů skartovacích strojů!

Pokud chcete objednat tento speciální olej, nebo další příslušenství, prosím kontaktujte společnost XERTEC.

XERTEC a.s.
Areál pivovaru Braník
Údolní 212/1
147 00 Praha 4

tel.: 225 004 444
tel.: 800 100 025

zakaznickecentrum@xertec.cz
www.xertec.cz

Olej ke skartovacím strojům

- Olej vhodný pro běžný provoz skartovacích strojů s typem řezu příčný řez.
- Odstraňuje nečistoty z řezného mechanismu
- Zajišťuje zachování kapacity řezání
- Objem 2 l

Tento olej naleznete také na našem e-shopu pod katalogovým číslem I9999901.

Zde: <https://www.xertec.cz/eshop/produkty/olej-ke-skartovacim-strojum-2/>

