

Vážení zákazníci,

dle rozhodnutí České pošty, s. p., **dojde od 1. 2. 2019 a 1.3.2019 ke změně poštovních tarifů**. Od výše uvedeného data se pro uživatele frankovacích strojů mění ceny doporučeného a cenného psaní.

Změny tarifů ve frankovacím stroji FRAMA si můžete uživatelsky nastavit sami. Návod na ruční nastavení nových tarifů včetně tarifové tabulky, kterou k tomu budete potřebovat, najdete níže. Pokud si nechcete tarify nastavit sami, je možné objednat placenou službu, kdy servisní technik přijede a nastaví tarify do frankovacího stroje přímo u vás. Cenu této služby (liší se podle dojezdové vzdálenosti) vám sdělí naše servisní oddělení.

#### Návod:

Ihned po zapnutí Vašeho frankovacího stroje se na obrazovce frankovacího stroje na krátkou dobu objeví verze firmware (např. 11.06.01). Zapište si toto číslo, budete ho potřebovat při výběru správné tarifní tabulky. Přihlaste se pod **nejvyšším účtem** (tzn. účet, který používáte při kreditování).

REKLAMA 1		12.01.09	0009.50
		DATUM	
		ÚČET: 10	
PSANÍ STANDARD TUZEMSKO 50 G	DRUH ZÁSILKY	VÁHA	
	MÍSTO URČENÍ	INFO/ SETUP 1	
PRŮVODCE SAZBAMI	POŠTOVNÍ SLUŽBY		CE

Postupně stiskněte tlačítka „**INFO SETUP 1**“, **INFO SETUP 2**“, dokud se neobjeví tlačítko „**INFO SETUP3**“

12.01.09	ÚČET :		
CELKEM:	CELK.:		
C-KS :	N-CELK:		
N-KS :	N-KS :		
KREDIT :			
ÚČET ŠTOČEK	ZMĚNA HESLA	SEZNAM CHYB	ZAČÁTEK
NUL. ÚČTŮ ZAP	NULOVÁNÍ ÚČTU	ÚČTY VÝPIS	INFO/ SETUP 3
ČAS VYP.	HESLO VYP.		CE

Stiskněte tlačítko „**INFO SETUP3**“

12.01.09	ÚČET :		
CELKEM:	CELK.:		
C-KS :	N-CELK:		
N-KS :	N-KS :		
KREDIT :			
PEVNÉ HODNOTY	VYSOKÉ HODNOTY	ZMĚNA SAZEB	ZAČÁTEK
	ULOŽENÍ MENU	NASTAVIT KREDIT	
NULOVÁNÍ N-KS			CE

Stiskněte tlačítko „ZMĚNA SAZEB“

TABULKA SAZEB	^	*	
ŘÁDEK : 1			
SLOUPEC : 1			
SAZBA :	<	>	
VÁHA :			
1	2	3	0
4	5	6	OK
7	8	9	CE

Zobrazí se menu „**TABULKA SAZEB (tarifní tabulka)**“, zde si pomocí šipek najedete na příslušnou pozici (řádek a sloupec) v tabulce a pomocí kláves **0-9** změníte údaje o sazbách.

#### Důležité:

- Doporučujeme průběžné ukládání provedených změn (např. po přepsání dvou řádků v tarifové tabulce). Předjedete tak případnému opakovanému zadávání hodnot z důvodu, že jste museli přerušit zadávání hodnot a frankovací stroj aktivoval spořič obrazovky a podobně.
- Nesprávnou hodnotu můžete zrušit (ještě před jejím potvrzením tlačítkem „OK“) stisknutím tlačítka „CE“ (inverzní zobrazení 0.00).
- Můžete znovu zadat správnou hodnotu. Jestliže stisknete tlačítko „CE“ podruhé, zůstane nastavení již dříve platná hodnota (neinverzní).
- Pomocí tlačítka „<“ a „>“ najedete v tarifní tabulce na příslušný sloupec.
- Pomocí tlačítka „^“ a „V“ najedete v tarifní tabulce na příslušný řádek.
- Jestliže stisknete tlačítko „CE“ po potvrzení hodnoty pomocí tlačítka „OK“, najedete v tarifní tabulce na první řádek a první sloupec.
- Pokud v této pozici stisknete tlačítko „CE“ vrátí se systém do menu Info/Nastavení.
- Stisknutím pole tlačítka se zobrazením pro nastavení hodnoty tarifů a naprogramování hmotnostní úrovně systém přepne do realizace změn hmotnostní úrovně („Hmotnost“ je zobrazena inverzně). To umožní provádět změny hmotnostní úrovně (stejný postup jako u změn tarifů). Opětovným stisknutím zobrazeného pole se systém přepne do režimu programování hodnoty tarifu („Tarif“ je zobrazen inverzně).